




# ALLRock H8 Scale Crawler

22689, 22690

 **AMEWi**  
JUST REMOTE-CONTROLLED

**BEDIENUNGSANLEITUNG**  
**OPERATION MANUAL**





## Herzlich willkommen bei AMEWI

Die AMEWI Trade GmbH ist ein international tätiges Import- und Großhandelsunternehmen im Bereich RC Modellbau und Spielwaren, mit Sitz in Borcheln bei Paderborn. Unsere Produktpalette beinhaltet über 10.000 Artikel. Dazu gehören vor allem ferngesteuerte Auto-, Hubschrauber-, Boots- und Panzermodelle sowie ein reichhaltiges Zubehör und alle erforderlichen Ersatzteile. Unser Vertriebsnetz umfasst europaweit über 700 Fach- und Onlinehändlern.

Die Firma AMEWI Trade GmbH ist ein reines Großhandelsunternehmen. Wir vertreiben unsere Produkte ausschließlich an Einzelhändler. Wenn Sie als Endverbraucher AMEWI-Produkte erwerben, gehen Sie einen Vertrag mit dem Einzelhändler ein. Wenden Sie sich bitte bei Gewährleistungsfällen immer an Ihren Händler.

## Welcome to AMEWI

The Amewi Trade GmbH is an international import- and wholesale company for R/C models, toys and creative items, located in Borcheln near Paderborn, Germany. Our product range includes over 10,000 items. Above all, this includes remote-controlled car, helicopter, boat, and tank models as well as a wide range of accessories and all necessary spare parts. Our sales network includes over 700 specialist dealer and online retailers across Europe.

The company AMEWI Trade GmbH is a pure wholesale company. We only sell our products to retailers. When you purchase AMEWI products as an end consumer, you are entering into a contract with the retailer. Please always contact your dealer in warranty cases.

AMEWI Trade GmbH  
Nikolaus-Otto-Str. 18  
33178 Borcheln  
Germany

Servicezeiten: Dienstag 9:30 – 12:00 Uhr | Donnerstag 14:00 – 16:30 Uhr  
Telefon: +49 180 5009821 (Festnetz 14Ct/Min., Mobil max. 42Ct/Min.)  
Support: <https://amewi.com>

## HINWEISE ZUR KONFORMITÄT / *DECLARATION OF CONFORMITY*

Dieses Modell wurde nach derzeit aktuellem Stand der Technik gefertigt. Das Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die CE-Konformität wurde nachgewiesen. Die Firma AMEWI Trade GmbH erklärt hiermit, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU (RED) entspricht. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter:

<https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen>

Weitere Fragen zum Produkt und zur Konformität richten Sie bitte an:

AMEWI Trade GmbH Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borcheln oder über die Website <https://amewi.com>.

This product has been manufactured according to actual technical standards. The product is matching the requirements of the existing European and national guidelines. The Declaration of Conformity has been proofed. AMEWI Trade GmbH declares that this product is matching the basic requirements and remaining regulations of the guideline 2014/53/EU (RED). The declarations and documents are stored at the manufacturer and can be requested and applied there. <https://amewi.com/Konformitaetserklaerungen>

For additional questions to the product and conformity please contact:

Amewi Trade GmbH Nikolaus-Otto-Str. 18, 33178 Borcheln Germany or website <https://amewi.com>.



## SICHERHEITS- UND GEFAHRENHINWEISE / *SECURITY AND HAZARD WARNINGS*



Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Anspruch auf Gewährleistung. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung! Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung!

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet. Zerlegen Sie das Modell nicht.

Achtung Kleinteile. Erstickungs- oder Verletzungsgefahr durch Kleinteile.

Das Produkt ist kein Spielzeug und nicht für Personen unter 14 Jahren geeignet.

Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden.

For damage, caused by disregarding of the manual, warranty expires.

We are not liable for secondary failures, material, or personal damage, caused by in proper usage or disregarding the security notices.

Based on security and registration (CE) reasons, it is forbidden to modify the product personally. Do not disassemble the product.

Small parts. Danger of suffocation or risk of injury caused by small parts.

Suitable for people aged 14+!

The product is not allowed to get moist or wet. The product is only allowed to be used on flat and clean surfaces. Even a drop down from a small height can cause damage to the product.



## HINWEISE ZU BATTERIEN & ENTSORGUNG / BATTERY NOTICE & DISPOSAL



Batterien / Akkus gehören nicht in Kinderhände.

Ein Wechsel der Batterien oder Akkus ist nur durch einen Erwachsenen durchzuführen. Niemals Akkus mit Trockenbatterien mischen. Niemals volle mit halbleeren Akkus/Batterien mischen. Niemals Akkus verschiedener Kapazitäten mischen. Versuchen Sie niemals Trockenbatterien zu laden. Achten Sie auf die korrekte Polarität. Defekte Akkus/Batterien müssen ordnungsgemäß (Sondermüll) entsorgt werden. Den Ladevorgang niemals unbeaufsichtigt durchführen. Bei Fragen zur Ladezeit lesen Sie die Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an den Hersteller. Lesen Sie die Sicherheitshinweise und Warnungen, bevor Sie den Li-Ion-Akku verwenden oder aufladen. Stoppen Sie die Verwendung oder den Ladevorgang sofort, wenn der Akku ausläuft, eine Temperatur von über 70° C aufweist oder sonst etwas Ungewöhnliches auftritt. Laden und lagern Sie Akkus stets auf einer feuerfesten Unterlage bzw. in einer feuerfesten LiPo-Tasche. Verwenden Sie nur ein qualifiziertes und spezifisches Li-Po/Li-Ion-Ladegerät für Li-Po/Li-Ion-Akkus bzw. NiMH-Ladegerät für NiMH-Akkus. Laden Sie den Akku niemals unbeaufsichtigt. Laden Sie den Akku nicht auf, wenn der Ladevorgang 4,2 V / Zelle überschreitet. Laden Sie den Akku nicht mit einem Ladestrom über 2C. Bitte überprüfen Sie und stellen Sie sicher, dass Sie ein qualifiziertes Ladegerät verwenden. Ein nicht qualifiziertes Ladegerät kann einen Brand verursachen. Entladen Sie den Akku nicht mit einem Strom, der den maximalen Entladestrom überschreitet. Andernfalls führt dies zu einer Überhitzung des Akkus. Dies kann zu einem Platzen, zu einem Brand oder einer Explosion führen. Den Akku niemals zerlegen, durchstoßen, stoßen, fallen lassen, kurzschließen und / oder ins Feuer werfen. Unsachgemäße Verwendung wie Kurzschluss oder Überladung kann zu Explosionen oder zu einem Brand führen. Bewahren Sie den Akku an einem sicheren Ort auf, den Säuglinge oder Kinder nicht erreichen können. Das oben beschriebene weist auf die Gefahr der Verwendung des Akkus hin. Der Benutzer übernimmt die volle Verantwortung für das Ergebnis der Verwendung des Akkus. Beachten Sie unbedingt unsere Sicherheitshinweise welche Sie online unter <https://amewi.com/downloads/manuals/Akku-Sicherheitshinweise.pdf> finden können.

Batteries / rechargeable batteries do not belong in the hands of children.

Batteries or rechargeable batteries may only be changed by an adult. Never mix rechargeable batteries with dry batteries. Never mix full batteries with half-empty batteries. Never mix rechargeable batteries of different capacities. Never attempt to charge dry batteries. Ensure correct polarity. Defective rechargeable batteries/batteries must be disposed of properly (hazardous waste). Never carry out the charging process unsupervised. If you have any questions about the charging time, read the operating instructions or contact the manufacturer.

Read the safety instructions and warnings before using or charging the Li-ion battery.

Stop using or charging immediately if the battery is leaking, has a temperature of over 70° C or anything else unusual occurs. Always charge and store batteries on a fireproof surface or in a fireproof LiPo bag.

Only use a qualified and specific Li-Po/Li-Ion charger for Li-Po/Li-Ion batteries or NiMH charger for NiMH batteries. Never charge the battery unattended. Do not charge the battery if the charging process exceeds 4.2 V / cell. Do not charge the battery with a charging current above 2C. Please check and ensure that you are using a qualified charger. An unqualified charger may cause a fire. Do not discharge the battery with a current that exceeds the maximum discharge current. Otherwise, this will cause the battery to overheat. This can lead to bursting, fire or explosion.

Never disassemble, puncture, knock, drop, short-circuit and/or throw the battery into a fire.

Improper use such as short-circuiting or overcharging can lead to explosions or fire.

Store the battery in a safe place where infants or children cannot reach it.

The above indicates the danger of using the battery. The user assumes full responsibility for the result of using the battery. Please be sure to observe our safety instructions which you can find online at <https://amewi.com/downloads/manuals/Akku-Sicherheitshinweise.pdf>

## ENTSORGUNGSHINWEISE / DISPOSAL

Die Firma AMEWI Trade GmbH ist unter der Batt-Reg.-Nr. DE 77735153 sowie der WEEE-Reg.-Nr. 93834722 bei der Stiftung EAR angemeldet und recycelt alle gebrauchten elektronischen Bauteile ordnungsgemäß. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften. Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchter Batterien und Akkus verpflichtet, eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweisen. Die zusätzlichen Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind Cd= Cadmium, HG=Quecksilber, Pb=Blei (Die Bezeichnungen stehen auf Batterien/Akkus z.B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).



AMEWI is registered below the Bat-Reg.-No. DE 77735153 and WEEE-Reg.-No. 93834722 at the foundation EAR and recycles all used electronic parts properly. Electric and electronical products are not allowed to put in household garbage. Please dispose the product at the end of the lifetime according to the actual laws. You as a customer are responsible by law for the return of all used batteries, a disposal over the household garbage is forbidden!

Batteries containing hazardous substances are marked with the alongside symbols, which point to the prohibition of disposal in household garbage.

Additional notations for the critical heavy metal are Cd=Cadmium, Hg=Quicksilver, Pb=lead {Label is placed on the batteries, for example below the bottom left trash symbols).

Durch die RoHS-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass alle Grenzwerte der der Herstellung beachtet wurden.



Based on RoHS labelling the manufacturer confirms, that all limit values were taken care of at the time of manufacturing.

Mit dem Recyclingsymbol gekennzeichnete Batterien können Sie in jedem Altbatterien-Sammelbehälter (bei den meisten Supermärkten an der Kasse) entsorgen. Sie dürfen nicht in den Rest- bzw. Hausmüll.



Batteries labelled with the recycling symbol can be put into used battery collecting tank.

(Most supermarkets have)

They are not allowed to be put into local household garbage.

Die Firma Amewi Trade GmbH beteiligt sich am Dualen System für Verkaufsverpackungen über die Firma Landbell AG. Die verwendeten Verpackungen werden von Partner-Unternehmen (Entsorgern) bei den privaten Endverbrauchern (Haushalten, Gelber Sack, Gelbe Tonne) abgeholt, sortiert und ordnungsgemäß verwertet. Die Teilnahme an einem Dualen System trägt zur CO2-Einsparung teil.



AMEWI Trade GmbH is involved in the dual system for boxing over the company Landbell AG.

All used boxes are collected from partner companies (waste disposal contractor) at private customers (local household), sorted and properly utilized. The involvement in a Dual Systems helps to save CO2 Emissions.

## VIELEN DANK / THANK YOU

Vielen Dank für den Kauf des Amewi ALLRock H8 Crawlers. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie sie für spätere Fragen auf.

Thank you for purchasing the Amewi ALLRock H8 Crawler. Please read the instruction manual carefully and keep it for future reference.

## WARNUNG / WARNING

Dieses ferngesteuerte Modell ist kein Spielzeug. Er besteht aus vielen Kleinteilen und ist nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren. Für die Fernsteuerung werden drei 1,5V AA-Batterien benötigt.

Für das Modell wird ein 7,4V oder 11,1V LiPo Akku verwendet (nicht im Lieferumfang enthalten).

Halten Sie stets Ihre Finger von den Antriebsteilen und sonstigen beweglichen Teilen fern, um Verletzungen zu vermeiden.

Der Motor des Modells wird sehr heiß. Um Brandverletzungen zu vermeiden, lassen Sie den Motor nach der Nutzung 10-15 Minuten abkühlen bevor Sie ihn anfassen.

This remote-controlled model is not a toy. It consists of many small parts and is not suitable for children under 14 years.

Three 1.5V AA batteries are required for the remote control.

A 7,4V or 11,1V Li-Po battery is used for the model (not included).

Always keep your fingers away from the drive parts and other moving parts to avoid injury.

The model's motor gets very hot. To avoid burn injuries, allow the motor to cool for 10-15 minutes after use before touching it.

## ÜBER UNANGEMESSENE VERWENDUNG DES PRODUKTS / ON INAPPROPRIATE USE OF THE PRODUCT

Bitte demontieren oder ändern Sie das Modell nicht in irgendeiner Form. Verwenden Sie dieses Produkt nicht unsachgemäß oder illegal und betreiben Sie es nicht auf eine Weise, die andere oder sich selbst in Gefahr bringen könnte.

Please do not disassemble or modify the model in any way. Do not use this product improperly or illegally and do not operate it in a manner that could endanger others or yourself.

## ANGABEN ZUR MAXIMALEN SENDELEISTUNG / MAXIMUM TRANSMITTING POWER DATA

|                                                          |               |                                                      |
|----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|
| Betriebsfrequenz                                         | 2410-2470 MHz | Operation Frequency:                                 |
| Maximale Funkfrequenzstärke:<br>Maximale Spitzenleistung | -10 dBm       | Maximum Radio Frequency power:<br>Maximum peak power |

## WICHTIGE HINWEISE / IMPORTANT NOTES

**Hinweis:** Dieses Produkt wird gemäß strengen Leistungsrichtlinien hergestellt und entspricht den Sicherheitsstandards und -anforderungen. Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet. Der Hersteller haftet nicht für Verletzungen oder Unfälle, die durch die Verwendung abnormaler Teile, übermäßige Abnutzung, unsachgemäße Montage oder Bedienung verursacht werden. Bitte betreiben Sie dieses Produkt sicher und verantwortungsbewusst.

**Note:** This product is manufactured according to strict performance guidelines and complies with safety standards and requirements. This product is not suitable for children under 14 years of age. The manufacturer is not liable for any injury or accident caused using abnormal parts, excessive wear and tear, improper assembly, or operation. Please operate this product safely and responsibly.

## VORSICHTSMASSNAHMEN / PRECAUTIONS

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsinformationen bevor Sie das Modell benutzen.

Bitte nutzen Sie das Modell nicht bei Regen, Schnee oder Gewitter. Wenn Flüssigkeit in die Elektronik eindringt, kann diese irreparabel beschädigt werden.

Bitte nutzen Sie das Modell nicht in einer Umgebung, die Sie nicht einsehen können.


Signalstörungen können das Modell außer Kontrolle geraten lassen. Bitte nutzen Sie das Modell nicht an folgenden Plätzen:

Please read the following safety information before using the model.

Please do not use the model in rain, snow, or thunderstorms. If liquid enters the electronics, they may be irreparably damaged.

Please do not use the model in an environment that you cannot see.

Signal interference can cause the model to go out of control. Please do not use the model in the following places:

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |                       |  |                                   |
| <p>In der Nähe eines Funkturms, Mobilfunkmasten oder anderen Orten mit aktiven Funkwellen.<br/>Near a radio tower, mobile phone masts or other places with active radio waves.</p> | <p>In der Nähe von Menschenmengen oder an öffentlichen Plätzen.<br/>Near crowds or in public places.</p> | <p>In der Nähe von Flüssen, Teichen oder Seen.<br/>Near rivers, ponds or lakes.</p>  | <p>In der Nähe von Strommasten oder anderen Sendemasten.<br/>Near electricity pylons or other transmission towers.</p> |

Bitte bedienen Sie das Modell nicht, wenn Sie müde sind oder sich unwohl fühlen, Alkohol getrunken oder Drogen konsumiert haben dies kann Verletzungen bei Ihnen oder anderen führen.

Um Verbrennungen zu vermeiden, fassen Sie Antriebsteile und Motoren niemals während oder direkt nach der Nutzung an, da sie sehr heiß sein können.

Falsche Bedienung des Senders kann zu Verletzungen bei Ihnen oder anderen führen. Machen Sie sich unbedingt mit der Bedienung vertraut, bevor Sie das Modell benutzen.

Prüfen Sie das Modell und die Fernsteuerung vor der Nutzung. Prüfen Sie Schrauben auf ihren festen Sitz.

Wenn Sie mit der Nutzung fertig sind, schalten Sie unbedingt immer zuerst das Modell aus und dann die Fernbedienung. Ansonsten kann es sein, dass das Modell außer Kontrolle gerät.

Wenn das Modell außerhalb der Reichweite kommt, kann es außer Kontrolle geraten. Bitte bleiben Sie mit dem Sender stets in der Nähe des Modells.

Please do not operate the model if you are tired or unwell, have drunk alcohol or taken drugs - this may cause injury to yourself or others.

To avoid burns, never touch drive parts and motors during or immediately after use as they can be very hot.

Incorrect operation of the transmitter can cause injury to you or others. Be sure to familiarize yourself with the operation before using the model.

Check the model and the remote control before use. Check screws to make sure they are tight.


When you have finished using the model, always switch off the model first and then the remote control. Otherwise, the model may get out of control.

If the model gets out of range, it may get out of control. Please always stay close to the model with the transmitter.

## WICHTIGE HINWEISE / IMPORTANT NOTES




- Lesen Sie unbedingt das Handbuch bevor Sie beginnen.  
Be sure to read thoroughly the manual before you begin.



- Verpolen/Öffnen Sie nicht die Batterien für den Sender.  
Never reverse connection / disassemble the battery.




- Da das Produkt kleinteile enthält, halten Sie es von kleinen Kindern fern.  
As the product contains small parts, keep it away from small children.



- Fahren bzw. fliegen Sie nicht auf öffentlichen Straßen oder überfüllten Plätzen.  
Do not operate the model on public roads or crowded places.


# ANSCHLUSSDIAGRAMM / CONNECTION DIAGRAM



Der Regler unterstützt nur 2-3S LiPo Akkus (6-12,6V)


The ESC only supports 2-3S lithium battery (6-12,6V)

# ANSCHLUSSDIAGRAMM / CONNECTION DIAGRAM



Der Regler kann per Smartphone-App ausgelesen und eingestellt werden. Scannen Sie den QR-Code, um die App „Snail ESC“ herunterzuladen.

The ESC can be read and set using the mobile app. Scan the QR code to download the “Snail ESC” app.





## ANSCHLUSSDIAGRAMM / CONNECTION DIAGRAM

Kanal 4: Getriebe / CH4: Gearbox

↑ Schnell / Fast  
↓ Langsam / Slow

Kanal 5: Vorderes Diff. / CH5: Front diff.

↑ Geöffnet / Unlocked  
↓ Gesperrt / Locked

Kanal 6: Hinteres Diff. / CH6: Rear diff.

↑ Geöffnet / Unlocked  
↓ Gesperrt / Locked

TH.TRIM: Gastrimmung / Throttle trim

TH. D/R: Gas Dual Rate / Throttle D/R

30% 100%  
Min Max

TH. NOR REV: Gasweg Umkehr

Throttle Normal/Reverse

Rote LED / Red LED

Leuchtet: alles ok  
Blinkt: Batterien leer  
Stay on: Working well  
Flash: Battery low

ST.TRIM: Lenktrimmung / Steering trim

ST. D/R: Lenk Dual Rate / Steering D/R

30% 100%  
Min Max

ST. NOR REV: Lenkweg Umkehr

Steering Normal/Reverse

Grüne LED / Green LED (Signal)

Leuchtet: alles ok  
Blinkt langsam: Kein Signal  
Blinkt schnell: Verbindung wird hergestellt  
Ist aus: Keine Verbindung  
Stay on: Working well  
Flash slowly: No signal  
Flash quickly: Matching  
Lights out: Unconnected

Kanal 7: kann für die Steuerung der Winde oder andere Funktionen genutzt werden.

CH7: Can be used for winch or other CH control

Kanal 8: Taster /

Bindeknopf

CH8 push button /  
Matching code

Kanal 1: Lenkrad

CH1: Steering wheel

Kanal 1: Gashebel



CH1: Throttle trigger

Kanal 3: Lichtschalter


CH3: Lighting Control

An-/Aus Schalter

Power Switch



## EMPFÄNGER / RECEIVER



## VERBINDUNG NEU HERSTELLEN / RE-PAIRING


Im Auslieferungszustand sind Sender und Empfänger bereits verbunden. Wenn Sie die Verbindung zu z.B. einem neuen Empfänger herstellen müssen, befolgen Sie die nachfolgenden Schritte.

1. Halten Sie den CH8-Knopf gedrückt und schalten Sie die Fernsteuerung ein. Die grüne LED an der Fernsteuerung blinkt.
2. Schalten Sie den Empfänger ein und drücken Sie den Binde-Knopf gedrückt, bis die Kontrollleuchte schnell blinkt.
3. Der Bindevorgang dauert 1-2 Sekunden. Sobald beide LEDs (an Fernsteuerung und Empfänger) dauerhaft leuchten, ist der Bindevorgang erfolgreich abgeschlossen.

The transmitter and receiver are already connected when delivered. If you need to establish the connection to a new receiver, for example, follow the steps below.

1. Press and hold the CH8 button and switch on the remote control. The green LED on the remote-control flashes.  
Switch on the receiver and press and hold the bind button until the indicator light flashes quickly.
2. The binding process takes 1-2 seconds. As soon as both LEDs (on the remote control and receiver) light up continuously, the binding process has been successfully completed.


## BATTERIEN IN DIE FERNSTEUERUNG EINLEGEN / TRANSMITTER BATTERY INSTALLATION




Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung der Fernsteuerung und legen Sie 3 AA-Batterien ein. Achten Sie dabei auf die Polarität. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Open the battery compartment cover of the remote control and insert 3 AA batteries. Pay attention to the polarity. Close the battery compartment again.

## ANSCHLUSS DER LICHTSTEUERUNG / LIGHT CONTROL CONNECTION DIAGRAM



Die + - Pole der Anschlüsse dürfen nicht umgekehrt werden.  
The + - poles of the connections must not be reversed.






|     |                                                      |                                                               |
|-----|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| L   | F                                                    | Linker vorderer Leuchtbaugruppe / Left front light assembly   |
| L   | R                                                    | Linke hintere Leuchtbaugruppe / Left rear lamp assembly       |
| R   | F                                                    | Rechter vorderer Leuchtbaugruppe / Right front light assembly |
| R   | R                                                    | Rechte hintere Leuchtbaugruppe / Right Rear lamp assembly     |
| 1   | Oberer Suchscheinwerfer / Top searchlight            |                                                               |
| 2   |                                                      |                                                               |
| 3   | Direkte Stromzufuhr / Direct power supply            |                                                               |
| 4   | Statusreferenzleuchte / Status reference lamp        |                                                               |
| CH1 | Lenksignal des Empfängers / Receiver steering signal |                                                               |
| CH2 | Gassignal des Empfängers / Receiver throttle signal  |                                                               |
| CH3 | Lichtmodus umschalter / Light control mode switching |                                                               |

Hinweis: Kanal 1 und 2 sind nur für Fernsteueranlagen von Drittanbietern vorgesehen.  
Die Standard-Fernsteuerung kann nur an Kanal 3 angeschlossen werden.

Note: CH1 & CH2 are for third-party remote-control modification only. The standard remote-control can be connected to ch3 only.

# BELEUCHTUNG / LIGHTING



- 1 – Scheinwerfer / Headlight
- 2 – Dachscheinwerfer / Roof light
- 3 – Blinker / Turn signal lamp
- 4 – Nebelleuchte / Fog lamp
- 5 – Rückwärts/Bremslicht / Reverse/Brake lights
- 6 – Rückfahrlicht / Reverse light


# BELEUCHTUNGSMODUS / LIGHTING MODE

| Moduswechsel / Mode switching:<br>CH3 lange drücken / Long press CH3                         |                                       |                                                                               | Modus 1<br>Tageslicht<br>Mode 1<br>Daylight                                                                                                         | Modus 2:<br>Nacht<br>Mode 2:<br>Nacht | Modus 3:<br>Nicht an<br>Mode 3:<br>Non-turn on | Modus 4:<br>Camping<br>Mode 4:<br>Camping | Modus 5:<br>Notfallblinker<br>Mode 5:<br>Emergency flashers                                                                                                  | Modus 6:<br>Explosionsblitz<br>Mode 6:<br>Explosion flash |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Umschaltung:<br>2x kurz drücken<br>CH3<br><br>State switching:<br>short press 2<br>times CH3 | 1 - Scheinwerfer / Headlights         | Aus / Off                                                                     |                                                                                                                                                     |                                       | ●                                              |                                           |                                                                                                                                                              |                                                           |
|                                                                                              |                                       | Nur A Licht an<br>A Lights on only                                            |                                                                                                                                                     |                                       |                                                |                                           |                                                                                                                                                              |                                                           |
|                                                                                              |                                       | Nur B Licht an<br>B Lights on only                                            |                                                                                                                                                     |                                       |                                                |                                           |                                                                                                                                                              |                                                           |
|                                                                                              |                                       | A & B Licht an<br>A & B Lights on                                             | ●                                                                                                                                                   |                                       |                                                |                                           |                                                                                                                                                              |                                                           |
|                                                                                              |                                       | ABC Licht an<br>ABC Lights on                                                 |                                                                                                                                                     | ●                                     |                                                | ●                                         |                                                                                                                                                              |                                                           |
|                                                                                              |                                       | A & B abwechselnd<br>blinken<br>A & B Alternately<br>flashing                 |                                                                                                                                                     |                                       |                                                |                                           |                                                                                                                                                              |                                                           |
|                                                                                              |                                       | ABC blinken langsam<br>ABC flash slowly                                       |                                                                                                                                                     |                                       |                                                |                                           | ●                                                                                                                                                            |                                                           |
|                                                                                              |                                       | ABC blinken schnell<br>ABC flash quickly                                      |                                                                                                                                                     |                                       |                                                |                                           |                                                                                                                                                              | ●                                                         |
| Umschaltung:<br>3x kurz drücken<br>CH3<br><br>State switching:<br>short press 3<br>times CH3 | 2 - Dachscheinwerfer / Roof light     | Aus / Off                                                                     | ●                                                                                                                                                   | ●                                     | ●                                              |                                           |                                                                                                                                                              |                                                           |
|                                                                                              |                                       | Bleibt an / Stay on                                                           |                                                                                                                                                     |                                       |                                                | ●                                         |                                                                                                                                                              |                                                           |
|                                                                                              |                                       | Langsam blinken<br>Flash slowly                                               |                                                                                                                                                     |                                       |                                                |                                           | ●                                                                                                                                                            |                                                           |
|                                                                                              |                                       | Schnell blinken<br>Flash quickly                                              |                                                                                                                                                     |                                       |                                                |                                           |                                                                                                                                                              | ●                                                         |
|                                                                                              |                                       | Springendes Blinken<br>Jumping flash                                          |                                                                                                                                                     |                                       |                                                |                                           |                                                                                                                                                              |                                                           |
| Umschaltung:<br>4x kurz drücken<br>CH3<br><br>State switching:<br>short press 4<br>times CH3 | 4 - Nebellampe / Fog                  | Aus / Off                                                                     | ●                                                                                                                                                   |                                       | ●                                              |                                           |                                                                                                                                                              |                                                           |
|                                                                                              |                                       | Bleibt an / Stay on                                                           |                                                                                                                                                     | ●                                     |                                                | ●                                         |                                                                                                                                                              |                                                           |
|                                                                                              |                                       | Langsam blinken<br>Flash slowly                                               |                                                                                                                                                     |                                       |                                                |                                           | ●                                                                                                                                                            |                                                           |
|                                                                                              |                                       | Schnell blinken<br>Flash quickly                                              |                                                                                                                                                     |                                       |                                                |                                           |                                                                                                                                                              | ●                                                         |
| Umschaltung:<br>4x kurz drücken<br>CH3<br><br>State switching:<br>short press 4<br>times CH3 | 3 - Blinker / Turn signal             | Blinker (entsprechende<br>Richtung)<br>Turn signal corresponding<br>direction | ●                                                                                                                                                   | ●                                     |                                                |                                           |                                                                                                                                                              |                                                           |
|                                                                                              |                                       | Bleibt an / Stay on                                                           |                                                                                                                                                     |                                       |                                                | ●                                         |                                                                                                                                                              |                                                           |
|                                                                                              |                                       | Blinkt langsam<br>Flash slowly                                                |                                                                                                                                                     |                                       |                                                |                                           | ●                                                                                                                                                            | ●                                                         |
| Nur im Follow<br>light control<br>Modus<br>Follow light<br>control mode<br>only              | ④                                     | Aus / Off                                                                     |                                                                                                                                                     | ●                                     |                                                |                                           |                                                                                                                                                              |                                                           |
|                                                                                              |                                       | Bleibt an / Stay on                                                           | ●                                                                                                                                                   |                                       | ●                                              | ●                                         |                                                                                                                                                              |                                                           |
|                                                                                              |                                       | Langsam blinke<br>Flash slowly                                                |                                                                                                                                                     |                                       |                                                |                                           | ●                                                                                                                                                            |                                                           |
|                                                                                              |                                       | Schnelles blinken<br>Flash quickly                                            |                                                                                                                                                     |                                       |                                                |                                           |                                                                                                                                                              | ●                                                         |
| Umschaltung: 7x<br>kurz drücken CH3<br>State switching<br>short press 7<br>times CH3         | 5 - Rückfahrlicht<br>/ Reversing lamp | Kein Bremslicht (Standard)<br>No brake lights (default)                       | Langsames Blinken beim Rückwärtsfahren ESC Modus Vorw./Rückw.<br>Slow flash when reversing corresponding to ESC mode forward/backward               |                                       |                                                |                                           | Bitte bestätigen Sie den ESC-Modus, bevor<br>Sie den Rückfahrlichtmodus auswählen.<br>Please confirm the ESC mode before<br>selecting the reverse light mode |                                                           |
|                                                                                              |                                       | Mit Bremslicht / with brake lights                                            | An beim Bremsen, blinken beim Rückwärtsfahren ESC Modus Vorw./Bremse/Rückw.<br>Always on when braking corresponding ESC mode forward/brake/backward |                                       |                                                |                                           |                                                                                                                                                              |                                                           |

## BELEUCHTUNGSMODUS WECHSELN / SWITCHING LIGHTING MODE


1. Wenn der CH3 Knopf lange gedrückt wird, um den Modus zu wechseln, ertönt ein Di.... Sound, um anzuzeigen, dass der Modus geändert wurde. Wenn Sie den CH3 Knopf kurz drücken, um den Zustand zu wechseln, ertönt ein Di, um anzuzeigen, dass der Zustand geändert wurde.
  2. Beim Umschalten der Modis schaltet die Lichtsteuerung vom aktuellen Zustand abwärts in Übereinstimmung mit der Listenreihenfolge, die auf dem Modus und dem Zustand basiert, der dem aktuellen Lichtset entspricht, und die Modi schalten in Übereinstimmung mit der Reihenfolge 1-6.
  3. Modus 3: [Nicht an] Rückfahrlicht/Bremslicht und Blinklicht sind aus und folgen nicht der Funktionsverknüpfung.
  4. Modus 4: [Camping] Rückfahrlicht/Bremslicht und Rückfahrlicht sind an und folgen nicht der Funktionsverknüpfung.
  5. 4 entspricht der Schnittstelle ④ auf der Lichtsteuerung.
- 
1. If the CH3 button is pressed and held to change the mode, a Di.... sound to indicate that the mode has been changed. If you press the CH3 button briefly to change the state, a Di sounds to indicate that the state has been changed.
  2. When switching modes, the light controller switches from the current state downwards in accordance with the list order based on the mode and state corresponding to the current light set, and the modes switch in accordance with the order 1-6.
  3. Mode 3: [Not on] Reversing light/brake light and indicator light are off and do not follow the function linkage.
  4. Mode 4: [Camping] Reversing light/brake light and reversing light are on and do not follow the function linkage.
  5. 4 corresponds to interface ④ on the light control unit.

## MONTAGE DER WINDE / WINCH INSTALLATION





## ÖFFNEN DER KAROSSERIE / *OPEN THE BODY*



# GETRIEBE MONTAGE / GEARBOX SUBASSEMBLY

HKM2560  $\varnothing 2.5 \times 6 \text{ mm}$   
Screw Schraube

BRG5104  $\varnothing 5 \times 10 \times 4 \text{ mm}$   
Bearing Kugellager

G80502  $\varnothing 8 \times 5 \times 0.2 \text{ mm}$   
Washer Unterlegscheibe

M20101  $\varnothing 2 \times 10.1 \text{ mm}$   
Pin

BRG5104  $\varnothing 5 \times 10 \times 4 \text{ mm}$   
Bearing Kugellager

G80502  $\varnothing 8 \times 5 \times 0.2 \text{ mm}$   
Washer Unterlegscheibe

BRG593  $\varnothing 5 \times 9 \times 3 \text{ mm}$   
Bearing Kugellager






G70505  $7 \times 5 \times 0.5 \text{ mm}$   
Washer Unterlegscheibe

BRG5104  $\varnothing 5 \times 10 \times 4 \text{ mm}$   
Bearing Kugellager



G80502  $\varnothing 8 \times 5 \times 0.2 \text{ mm}$   
Washer Unterlegscheibe

M20101  $2 \times 10.1 \text{ mm}$   
Pin


BRG5104  $\varnothing 5 \times 10 \times 4 \text{ mm}$   
Bearing Kugellager








 3  
 HHM3014  $\varnothing 3 \times 14 \text{ mm}$   
 Screw Schraube





 1  
 BRG5104  $\varnothing 5 \times 10 \times 4 \text{ mm}$   
 Bearing Kugellager



 1  
 G80502  $\varnothing 8 \times 5 \times 0.2 \text{ mm}$   
 Washer Unterlegscheibe

 1  
 M20101  $\varnothing 2 \times 10.1 \text{ mm}$   
 Pin






-  2  
HHM3010 Ø3x10mm  
Screw Schraube
-  1  
HHM3028 Ø3x28mm  
Screw Schraube




HHM3012 4  
 Ø3x12mm  
 Screw Schraube




HTM3010 1  
 Ø3x10mm  
 Screw Schraube

KH03 1  
 Ø3mm  
 Circlip Sicherungsring




HHM3012 2  
 Ø3x12mm  
 Screw Schraube

KH03 1  
 Ø3mm  
 Circlip Sicherungsring





HHM4012 2  
 Ø4x12mm  
 Screw Schraube





# MONTAGE DER VORDERACHSE / FRONT AXLE SUBASSEMBLY

- 
4  
 HKM2560     $\varnothing 2.5 \times 6 \text{ mm}$   
 Screw    Schraube
- 
1  
 BRG12184     $\varnothing 12 \times 18 \times 4 \text{ mm}$   
 Bearing    Kugellager
- 
1  
 BRG15214     $\varnothing 15 \times 21 \times 4 \text{ mm}$   
 Bearing    Kugellager








- 
4  
 HHM3014     $\varnothing 3 \times 14 \text{ mm}$   
 Screw    Schraube
- 
1  
 HKM2560     $\varnothing 2.5 \times 6 \text{ mm}$   
 Screw    Schraube
- 
2  
 BRG5104     $\varnothing 5 \times 10 \times 4 \text{ mm}$   
 Bearing    Kugellager



## Universal front and rear Universal vorne und hinten



 8  
 HTM2510    Ø2.5x10mm  
 Screw    Schraube





 4  
 HHM3010    Ø3x10mm  
 Screw    Schraube



 1  
 KH04    Ø4mm  
 Circlip    Sicherungsring

 2  
 BRG5104    Ø5x10x4mm  
 Bearing    Kugellager


 1  
 G80502    Ø8x5x0.2mm  
 Washer    Unterlegscheibe



-  4  
HHM3010     $\varnothing 3 \times 10 \text{ mm}$   
Screw    Schraube
-  1  
KH04     $\varnothing 4 \text{ mm}$   
Circlip    Sicherungsring
-  2  
BRG5104     $\varnothing 5 \times 10 \times 4 \text{ mm}$   
Bearing    Kugellager
-  1  
G80502     $\varnothing 8 \times 5 \times 0.2 \text{ mm}$   
Washer    Unterlegscheibe



-  2  
HTHM 10135     $\varnothing 3 \times 13.5 \text{ mm}$   
Screw    Schraube



-  2  
HTHM 10135     $\varnothing 3 \times 13.5 \text{ mm}$   
Screw    Schraube



# MONTAGE DER HINTERACHSE / REAR AXLE SUBASSEMBLY

HTM2512 8  
 Ø2.5x12mm  
 Screw Schraube

HHM3010 2  
 Ø3x10mm  
 Screw Schraube

KH04 1  
 Ø4mm  
 Circlip Sicherungsring

BRG5104 2  
 Ø5x10x4mm  
 Bearing Kugellager

G80502 2  
 Ø8x5x0.2mm  
 Washer Unterlegscheibe

HHM3010 2  
 Ø3x10mm  
 Screw Schraube

KH04 1  
 Ø4mm  
 Circlip Sicherungsring

BRG5104 2  
 Ø5x10x4mm  
 Bearing Kugellager


G80502 2  
 Ø8x5x0.2mm  
 Washer Unterlegscheibe

L  
 P8HSB04


R  
 P8HSB03




- 1  
HHM3014 Ø3x14mm  
Screw Schraube
- 2  
HHM3025 Ø3x25mm  
Screw Schraube



P8HSB




- 1  
HHM3014 Ø3x14mm  
Screw Schraube
- 2  
HHM3025 Ø3x25mm  
Screw Schraube




## MONTAGE DER ACHSEN / ASSEMBLY ON AXLES


- 4  
HTM3014 Ø3x14mm  
Screw Schraube
- 2  
HTM3010 Ø3x10mm  
Screw Schraube




-  2  
HTM3014     $\varnothing 3 \times 14 \text{ mm}$   
Screw    Schraube
-  4  
HTM3010     $\varnothing 3 \times 10 \text{ mm}$   
Screw    Schraube
-  1  
M3080     $\varnothing 3 \times 8 \text{ mm}$   
Screw    Schraube
-  2  
HHM2080     $\varnothing 2 \times 8 \text{ mm}$   
Screw    Schraube



-  1  
HHM3028     $\varnothing 3 \times 28 \text{ mm}$   
Screw    Schraube
-  1  
HHM3016     $\varnothing 3 \times 16 \text{ mm}$   
Screw    Schraube
-  1  
HTM3014     $\varnothing 3 \times 14 \text{ mm}$   
Screw    Schraube




 2  
HHM3018  $\varnothing 3 \times 18 \text{ mm}$   
Screw Schraube




 1  
HHM3032  $\varnothing 3 \times 32 \text{ mm}$   
Screw Schraube

 1  
M30  $\varnothing 3 \text{ mm}$   
Nut Mutter




 2  
HHM3025  $\varnothing 3 \times 25 \text{ mm}$   
Screw Schraube




HTM3014  $\varnothing 3 \times 14 \text{ mm}$   
Screw Schraube 4

HTM3010  $\varnothing 3 \times 10 \text{ mm}$   
Screw Schraube 2




HHM3018  $\varnothing 3 \times 18 \text{ mm}$   
Screw Schraube 2




HHM3032  $\varnothing 3 \times 32 \text{ mm}$   
Screw Schraube 1

M30  $\varnothing 3 \text{ mm}$   
Nut Mutter 1




 2  
**HHM3025**  $\varnothing 3 \times 25 \text{ mm}$   
 Screw Schraube



 1  
**HTB2615**  $\varnothing 2.6 \times 15 \text{ mm}$   
 Screw Schraube


 2  
**HTM2512**  $\varnothing 2.5 \times 12 \text{ mm}$   
 Screw Schraube

 1  
**HW WM 2040**  $\varnothing 2 \times 4 \text{ mm}$   
 Screw Schraube



 1  
**HTB2615**  $\varnothing 2.6 \times 15 \text{ mm}$   
 Screw Schraube

 1  
**HW WM 2040**  $\varnothing 2 \times 4 \text{ mm}$   
 Screw Schraube





## MONTAGE DES RAHMENS / FRAME ASSEMBLY

HTM3016 6  
 Ø3x16mm  
 Screw Schraube

HTM3014 6  
 Ø3x14mm  
 Screw Schraube



M3080 2  
 Ø3x8mm  
 Screw Schraube

HTM3016 2  
 Ø3x16mm  
 Screw Schraube

HTM3014 2  
 Ø3x14mm  
 Screw Schraube

HTM3012 1  
 Ø3x12mm  
 Screw Schraube

HTM3010 2  
 Ø3x10mm  
 Screw Schraube





HTM3014  $\varnothing 3 \times 14 \text{ mm}$   
Screw Schraube 6

HTM3060  $\varnothing 3 \times 6 \text{ mm}$   
Screw Schraube 2


HKM2560  $\varnothing 2.5 \times 6 \text{ mm}$   
Screw Schraube 2

HTM3014  $\varnothing 3 \times 14 \text{ mm}$   
Screw Schraube 4






HTM3060 6  
 Ø3x6mm  
 Screw Schraube




M3080 12  
 Ø3x8mm  
 Screw Schraube




 2  
HHM3018 Ø3x18mm  
Screw Schraube

 4  
HKM3012 Ø3x12mm  
Screw Schraube




 2  
HTM3012 Ø3x12mm  
Screw Schraube

 3  
M3080 Ø3x8mm  
Screw Schraube




 4  
**HTM3018**     $\varnothing 3 \times 18 \text{ mm}$   
 Screw    Schraube


 2  
**HTM3060**     $\varnothing 3 \times 6 \text{ mm}$   
 Screw    Schraube





 8  
**HTM2580**     $\varnothing 2.5 \times 8 \text{ mm}$   
 Screw    Schraube



 2  
**HTM3016**     $\varnothing 3 \times 16 \text{ mm}$   
 Screw    Schraube







 2  
S40122 Ø4x12.2mm  
Screw Schraube

 2  
M30 Ø3mm  
Nut Mutter

 2  
HHM3022 Ø3x22mm  
Screw Schraube

 4  
HHM3018 Ø3x18mm  
Screw Schraube



 2  
HTM3014 Ø3x14mm  
Screw Schraube

 3  
HTM3012 Ø3x12mm  
Screw Schraube


 2  
HTM3012 Ø3x12mm  
Screw Schraube

 3  
HTM3010 Ø3x10mm  
Screw Schraube


 2  
HTM2512 Ø2.5x12mm  
Screw Schraube



- 
S4092
Ø4x9.2mm
Screw Schraube
4
- 
M40
Ø4mm
Nut Mutter
4



- 
P8HB24
Ø4x18mm
Screw Schraube
1
- 
HHM3022
Ø3x22mm
Screw Schraube
2





## ERSATZTEILE / SPARE PARTS

Eine Ersatzteilliste finden Sie unter [amewi.com](http://amewi.com)

You can find a spare parts list at [amewi.com](http://amewi.com)

## FAHRTENREGLER EINSTELLEN / ESC SETUP



### Parametereinstellungen

Die **blau** markierte Option ist die Standardeinstellung.

Fahrmodus: **Crawler** (Vorwärts/Rückwärts) / Normal (Vorwärts/Bremse/Rückwärts)

PPM/: Gas Abstimmung (Aus / Niedrig / **Zwischenbereich** / Hoch)

Max. Vorwärtskraft: (25% / 37,5% / 50% / 62,5% / 75% / 87,5% / **100%**)

Max. Rückwärtskraft: (25% / 37,5% / **50%** / 62,5% / 75% / 87,5% / 100%)

Drag Bremse: (0% / 5% / 10% / 15% ... **60%** ... 85% / 90% / 95% / 100%)

Intelligente Dragbremsbeschleunigung: (Level 1, / Level 2 / **Level 3** / Level 4 / Level 5 / Level 6)

Schleppbremsbeschleunigung: (Level 1 / Level 2 ... **Level 5** ... / Level 9 / Level 10)

Max. Bremskraft: (10% / 15% / 20% ... **70%** ... 90% / 95% / 100%)

Neutraler Bereich: (6% / 7% / 8% **9%** ... 14% / 15% / 16%)

Beschleunigung: (Level 1 / Level 2 / Level 3 / ... **Level 6** ... Level 9 / Level 10 / Level 11)

BEC-Spannung: (**6,0V** / 7,4V)

Motor Drehrichtung: (**CW** = Uhrzeigersinn / CCW = Gegen den Uhrzeigersinn)

LiPo Zellen: (**Auto** / 2S / 3S)

Abschaltspannung: (2,8V = niedrig / **3,0V** = mittel / 3,2V = hoch)

Speichern

Auf Werkseinstellung zurücksetzen

[illegible]





**amewi.com**