




DRIFT CAR KIT MANUAL INSTRUCTIONS DE MONTAGE

OVER-D10



• This is not a toy! Not suitable for children under 14 years old without adult supervision.
• Ceci n'est pas un jouet. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans sans la surveillance d'un adulte.



*Designed and developed in France
Designed und entwickelt in Frankreich*



ENGLISH

FRANÇAIS

RECOMMENDED TOOLS (NOT PROVIDED) OUTILS NÉCESSAIRES (NON FOURNIS)



HTR-412
1-10 scale full tool set

Hex wrench 1,5-2-2,5mm
Nut driver 7mm



Tools / Outillage

Knife edge reamer / Knife / Plier / curved plier / (5 - 7 - 8mm) flat keys /
7mm wheel wrench / Lexan scissors /
Alésoir à lexan / Cutter / Pince / Pince courbée / Clés plates (5 - 7 - 8mm) /
Clé à roue 7mm / Ciseaux à lexan

1



Tread lock / Frein filet

Follow assembly manual
for recommendation
Suivre la notice pour l'utilisation

2



Transmission grease / Graisse

Follow assembly manual
for recommendation
Suivre la notice pour l'utilisation

3



Silicon oil / Huile silicone (100cps)


Check basic setup sheet
Se reporter à la fiche
de réglages basique

4



Special RC glue / colle spéciale RC

ITEMS REQUIRED (NOT PROVIDED) ÉQUIPEMENT NÉCESSAIRE (NON FOURNI)



Combo brushless KONECT 60Amp WP
+ moteur 4P 3650SL 3400Kv
KONECT brushless combo 60Amp WP
+ 4P 3650SL 3400Kv motor
Recommendation : # KN-COMBO-D2



Radio KONECT X9S avec récepteur 9 voies
KONECT X9S transmitter + 9 ch receiver
Recommendation : # KN-X9S



Ensemble radio 2.4 GHZ KONECT KT3X
KONECT KT3X 2.4 GHZ radio set
Recommendation : # KN-KT3X/SET



Servo KONECT Low profil 15kg spécial Drift
KONECT Low Profil servo 15kg special Drift
Recommendation : # KN-1509LPMG-DRIFT



Batterie KONECT LiPo 2S 5600mAh
2S 5600mAh KONECT LiPo battery
Recommendation : # KN-LP2S5600



KONECT Lipo 5200mah
7.4V 100C 2S2P SHORTY
Recommendation : # KN-LP.RT-2S5200.ST



Pneus multi-surfaces sur jantes Drift
Drift Multi-surfaces tires and rims
OVD-200MULTI



Gyroscope voiture drift Dual system KG1
KONECT KG1 RC cars drift Gyro Dual System
Recommendation : # KN-GYRO-KG1



Carrosserie
Body




HARDWARE LIST / LISTE DE MATÉRIEL



Real size elements: Put the item to compare and check its size and prevent from mistakes!

Éléments à taille réelle : posez sur la feuille l'élément que vous voulez comparer pour s'assurer de sa taille et éviter les erreurs !



ROUND HEAD SCREW / VIS À TÊTE RONDE



R/H M2x6mm



R/H M2x8mm



R/H M2.5x8mm



R/H M3x6mm



R/H M3x8mm



R/H M3x10mm



R/H M3x12mm



R/H M3x14mm



R/H M3x16mm



R/H M3x23mm



R/H M3x30mm



FLAT HEAD SCREW / VIS À TÊTE PLATE



F/H 2.5x8mm



F/H 3x6mm



F/H 3x8mm



F/H 3x10mm



F/H 3x12mm



F/H 3x16mm



F/H 3x18mm



NYLON LOCK NUTS / ÉCROU FREIN NYLSTOP



M3 NUTSTOPPED



M4 NUTSTOPPED



SET SCREW / VIS SANS TÊTE



SET 3x3mm




SET 3x16mm



SET 3x20mm



SHOULDER SCREW / VIS ÉPAULÉE



DETAIL ICONS (NOT INCLUDED / ICÔNES (NON FOURNI



Thread Lock / Frein filet



Transmission Grease /
Graisse de transmission




Silicon Oil / Huile de silicone



Glue / Colle

COMBO DRIFT EDITION



**Combo brushless KONECT 60Amp WP
+ moteur 4P 3650SL 3400Kv
KONECT brushless combo 60Amp WP
+ 4P 3650SL 3400Kv motor
KN-COMBO-D2**



**Servo KONECT Low profil 15kg spécial Drift
KONECT Low Profil servo 15kg special Drift
KN-1509LPMG-DRIFT**



**Pneus multi-surfaces sur jantes Drift
Drift Multi-surfaces tires and rims
OVD-200MULTI**



**Gyroscope voiture drift Dual system KG1
KONECT KG1 RC cars drift Gyro Dual System
KN-GYRO-KG1**

90 DAYS WARRANTY AND SERVICE INFORMATIONS

COMPONENT WARRANTY PERIOD

PLEASE READ THE FOLLOWING INFORMATION CAREFULLY !

Please note this is a high-quality hobby product and not a toy. Therefore, it is necessary that children under 14 years are supervised by an adult. The guardians and / or parents have the responsibility to provide the appropriate guidance and supervision of the minors .

This product has a 90 day warranty, which is only guaranteed to the original purchaser. The warranty valid only to products that have been purchased from an authorized Hobbytech dealer. Warranty claims will be processed only with a valid proof of purchase / receipts. If within the warranty period, a portion of the product fails due to manufacturing defects, then it is within the discretion of Hobbytech to repair it or replace it. The decision to repair or replace the part will be taken by Hobbytech. After use, we do not offer new for old warranty.

WARRANTY DISCLAIMER

This high performance model was made with highest attention and care and should be treated with respect. Excluded from the warranty are components that have been damaged by wrong installation, mishandling, accident, operation, maintenance, lack of maintenance and care, as well as abuse and / or repair attempts. Furthermore excluded from the guarantee are wearing parts such as fuses and batteries, visual impairments, shipping -, transport costs.

WARRANTY CLAIM

Please contact your dealer with the warranty claim and / or repair. Your dealer and Hobbytech will make an proper decision that will help you as soon as possible. For invalid warranty claims you may be charged for the processing costs before the parts are returned. All repairs which are necessary by negligence or abuse are bill in advance. In case you decide that you not want to repair your product then Hobbytech editing and reserves the right to charge shipping costs .

IMPORTANT - READ THIS BEFORE RUNNING

PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS AND FAMILIARIZE YOURSELF WITH THE PRODUCTS AND CONTROL BEFORE OPERATION.

This product is not a toy. It is a high performance model product. It is important to familiarize yourself with the model, its manual, and its construction before assembly and operation. Adult supervision is necessary

CAUTION

To avoid serious personal injury and property damage, operate all remotely controlled models in a responsive manner as outlined below.

R/C car models can exceed speeds of 70km/h (43mph), and cannot be stopped quickly.

- ❶ Never run R/C models on the street or highways, as it could cause or contribute to serious traffic accidents.
- ❷ Never run an R/C model near people or animals, nor use people or animals as obstacles when operation R/C vehicles.
- ❸ To avoid injury to persons or animals, and damage to property, never run a R/C model in a confined or crowded area.
- ❹ Running R/C models into furniture or other inanimate objects will cause damage to the objects and the R/C models.

CAUTION DURING OPERATIONS

When the R/C model is in operation, do not touch any of its moving parts, such as drive shafts, wheels, as the rotating parts can cause serious injury.

- ❶ The vehicle motor gets very hot during running and could cause burns if touched.
- ❷ Make sure that no one else is using the same frequency as yours in your running area. Using the same frequency at the same time, whether is driving, flying or sailing, can cause loss of control of the R/C models, resulting in serious accidents.
- ❸ Properly connect plugs. To prevent electrical shock and/or damage to the product resulting from a short-circuit; insulate connections with heat shrink tubing or electrical tape. Before running vehicle, check that battery wiring and plugs are not so loose as to drag on the ground. Properly secure cables using electrical tape or nylon tie-wraps.
- ❹ Stiff rotation of gears, shafts, joints and wheels can burn out the motor. It's recommended to check proper joint and shaft rotation by using one 1.5V dry cell during assembly of the model.

A worn motor will overheat and result in a short running time. Replace a worn out motor as soon as possible.

- ❺ R/C models will run out of control when either the receiver or transmitter battery voltage drops off. Stop the vehicle immediately when the car starts to show down to prevent it from running out of control.

SAFETY PRECAUTIONS

Follow the outlined rules for safe radio control operation.

Avoid running the car in crowded area and near small children.

Make sure that no one else is using the same frequency in your running area. Using the same frequency at the same time can cause serious accidents, whether it's driving, flying or sailing.

Avoid running in standing water and rain. If R/C unit, motor, or battery get wet, clean and dry thoroughly in a dry shaded area.

R/C operating procedures

- ❶ Make sure the transmitter controls and trims are in neutral. Switch on transmitter.
- ❷ Switch on receiver.
- ❸ Inspect operation using transmitter before running.
- ❹ Adjust steering servo and trim so that the model runs straight with transmitter in neutral.
- ❺ Reverse sequence to shut down after running.
- ❻ Make sure to disconnect/remove all batteries.
- ❼ Completely remove sand, mud, dirt etc
- ❽ Store the car and batteries separately when not in use

GARANTIE DE 90 JOURS

MERCI DE LIRE ATTENTIVEMENT LES LIGNES CI-DESSOUS :

À partir de la date d'achat, le produit est couvert par une garantie de 90 jours couvrant les composants. Si durant cette période, une des pièces composant votre produit (hormis les pièces de transmission) possède un défaut de fabrication réellement constaté par notre service technique, la pièce sera réparée ou échangée. Une fois cette nouvelle pièce utilisée, elle ne sera plus garantie.

Il est important de savoir que ce produit n'est en aucun cas un jouet, il est conseillé aux moins de 14 ans d'être sous la surveillance d'un adulte.

Lors de l'utilisation, si vous vous apercevez qu'il existe un problème avec le produit, il est de la responsabilité de l'acquéreur de rechercher et de corriger le problème avant de causer des dommages plus importants.

NON GARANTIE

Ce produit est un modèle de haute performance et sophistiqué, il sera dans tous les cas traité avec soins et respect. Au niveau conception et choix des matières, tout a été fait pour vous apporter un produit durand et robuste. Toutefois, lors d'utilisation sévère et anormale, il est possible de casser et d'endommager les pièces composantes le modèle.

La garantie ne couvre pas l'usure normale d'un produit ni la casse résultant de son utilisation. Elle ne s'applique pas non plus à la réparation de dommages résultant d'une cause externe à l'appareil (par exemple d'un accident, d'un choc, de la foudre, de la tempête, de la présence d'eau (et plus généralement tous corps étrangers à l'appareil, d'une fluctuation de courant, d'une oxydation...), d'une installation ou d'un branchement non conformes aux spécifications ou prescriptions du constructeur, d'une utilisation nuisible à la bonne conservation de l'appareil, de l'utilisation de périphériques, d'accessoires ou de consommables inadaptés, ou encore aux appareils démontés ou modifiés.

MISE EN PLACE DE LA GARANTIE

Dans un premier temps, veuillez retourner le produit chez votre revendeur, en tant que professionnel il vous conseillera sur la possibilité ou pas de la prise en garantie. Surtout, n'envoyez pas le produit directement chez le distributeur avant d'avoir vu votre revendeur et/ou sans l'accord du distributeur.

Vous n'avez pas à envoyer le produit en entier, seulement l'élément défectueux avec le formulaire qui vous sera transmis en amont. Dans tous les cas, ces frais d'expédition sont à votre charge. Dans beaucoup de cas, il est plus rapide et rentable pour l'utilisateur de remplacer directement la pièce.

Attention, toute pièce retournée et inspectée par le service technique du distributeur qui ne s'avère pas prise en garantie, peut être sujette à des frais d'inspection, de manipulation et de retour à votre charge. Si le produit défectueux demande une réparation et ne rentre pas dans les conditions couvertes par la garantie, ces réparations vous seront facturées au prix horaire en cours applicable par le service technique du distributeur.

Si vous décidez de ne réaliser aucun travail de réparation, le distributeur se réserve le droit de facturer les frais d'inspection, de manipulation et d'expédition.

Nous vous conseillons de garder précieusement votre preuve d'achat, elle pourrait vous être utile.

IMPORTANT - LIRE AVANT DE DÉMARRER

LIRE CES INSTRUCTIONS ET SE FAMILIARISER AVEC LE PRODUIT AVANT DE S'EN SERVIR.

Ce produit n'est pas un jouet. C'est un modèle réduit de haute performance. Il est important de se familiariser avec le modèle, son manuel et sa construction avant l'assemblage et le fonctionnement. La surveillance d'un adulte est nécessaire.

ATTENTION

Afin d'éviter tout dommage à des personnes ou à des biens, utiliser le modèle radio-commandé de manière responsable comme décrit ci-après. Les modèles radio commandés peuvent atteindre des vitesses supérieures à 70km/h (43mph) et ne peuvent s'arrêter instantanément.

- ❶ Ne jamais conduire le modèle radio-commandé sur les routes et dans les rues car il pourrait provoquer des accidents qui causeraient de graves dommages.
- ❷ Ne pas rouler près de personnes ou d'animaux. Ne pas utiliser les personnes ou animaux comme obstacles.
- ❸ Pour éviter tout dommage aux personnes et animaux, ne pas conduire dans un endroit trop exigü.
- ❹ Piloter le modèle radio-commandé à l'intérieur entre des objets statiques peut causer des dommages aux objets et au modèle radio-commandé.

PRÉCAUTIONS À OBSERVER PENDANT L'UTILISATION

Lorsque le modèle R/C est en marche, ne jamais toucher les parties en mouvement (transmission, roues, engrenages...)

- ❶ Quand le modèle roule, son moteur fonctionne continuellement et il chauffe. Il peut atteindre une température élevée. Ne pas le toucher, risque de brûlures. Faire Attention !
- ❷ Dans le cas d'utilisation de système de radio-commande à quartz, s'assurer que personne n'utilise la même fréquence. Si c'est le cas, le contrôle du modèle risque d'être perdu et causer des accidents.
- ❸ Préserver tous les fils des frottements et des pièces en rotation. Veiller à ce que les connecteurs soient bien enfichés et les sécuriser avec la gaine thermorétractable ou de la bande adhésive d'isolation. Fixer les câbles au châssis avec des colliers en nylon. Réparer immédiatement les fils et les connexions endommagés.
- ❹ Le moteur risque d'être endommagé si toutes les pièces en mouvement ne tournent pas librement : roues, axes de transmission, pignonnerie...Le moteur risque de chauffer plus que la normale, il consommera plus d'énergie et diminuera l'autonomie de l'accu. Il est important de vérifier régulièrement que toutes ces pièces et le moteur sont en bon état. Dans le cas contraire, les changer immédiatement.
- ❺ Si l'accu devient trop faible pour alimenter le récepteur, le contrôle du modèle est perdu. Arrêter le modèle quand il commence à ralentir pour éviter de perdre le contrôle.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


- Ne pas faire fonctionner le modèle au milieu d'enfants ou de la foule.
- Vérifier que personne d'autre n'utilise la même fréquence dans le même secteur car cela pourrait provoquer de sérieux incidents.
- Ne pas rouler dans l'eau ou sous la pluie. Si le moteur, le dispositif électrique ou l'accumulateur est mouillé, le sécher immédiatement.

Ordre de fonctionnement fondamental du modèle radio-commandé :

- ❶ Allumer l'émetteur après avoir mis le trim de gaz à la position neutre.
- ❷ Alimenter le récepteur.
- ❸ Avant de faire fonctionner, s'assurer du bon fonctionnement des 2 voies de votre émetteur.
- ❹ Régler le trim du volant, agir sur le curseur ou le potentiomètre pour que le modèle puisse avancer droit.
- ❺ Après avoir arrêté de conduire, arrêter le récepteur et ensuite la radiocommande.
- ❻ Débrancher tous les accumulateurs.
- ❼ A la fin de chaque fonctionnement, nettoyer correctement l'ensemble du modèle.


BAG 01 / STEP 1

LOWER FRONT ARMS /
TRIANGLES AVANT INFÉRIEURS




BAG 01 / STEP 2

F/R ARM HOLDER /
CALE F/R




BAG 01 / STEP 3

F/F ARM HOLDER /
CALE F/F



BAG 01 / STEP 4-A


STEERING SYSTEM /
SYSTÈME DE DIRECTION



⌀x2
F/H 2.5x8


BAG 01 / STEP 4-B

⌀x2
3.1x7x1mm



BAG 01 / STEP 4-C

⌀x4
4x7x2.5mm



⌀x2
F/H 3x10

NOTE:

Leave these screws loose enough until you have mounted the upper front arms holder (BAG 01 / STEP9).

Laissez ces vis suffisamment desserrées jusqu'à ce que vous ayez monté les câtes de triangles supérieurs avant (BAG 01 / STEP9).


BAG 01 / STEP 5

STEERING STIFFENER /
RAIDISSEUR DE DIRECTION

NOTE:


Leave this screw (F/H 3x10) loose enough until you have mounted the upper front arms holder (BAG 01 / STEP9).

Laissez cette vis (F/H 3x10) suffisamment desserrée jusqu'à ce que vous ayez monté les câbles de triangles supérieurs avant (BAG 01 / STEP9).





BAG 01 / STEP 6

UPPER FRONT ARM HOLDER /
SUPPORT DE TRIANGLE AVANT SUPÉRIEUR




BAG 01 / STEP 7

UPPER FRONT ARMS /
TRIANGLES AVANT SUPÉRIEURS




BAG 01 / STEP 8

AXLES & SPACERS /
AXES DE TRIANGLES & ENTRETOISES




BAG 01 / STEP 9

UPPER REAR ARMS HOLDER /
CÂLE DE TRIANGLES SUPÉRIEURS ARRIÈRE




BAG 01 / STEP 10

FRONT SHOCKS TOWER /
SUPPORT AMORTISSEURS AVANT




BAG 02 / STEP 1-A


STEERING KNUCKLES /
FUSÉES AVANT



BAG 02 / STEP 1-B





BAG 02 / STEP 1-C



BAG 02 / STEP 2-A


STEERING TIE-RODS /
BIELLETES DE DIRECTION



BAG 02 / STEP 2-B

BAG 02 / STEP 3

SERVO TIE-RODS /
BIELLETES DE SERVO



⌀1 x2
set 3x16




BAG 02 / STEP 4-A

STEERING SERVO /
SERVO DE DIRECTION


IMPORTANT ADVICE:

Please use the provided aluminium servo horn for better steering angle.

Nous vous conseillons d'utiliser le palonnier de servo de aluminium livré avec le kit pour un meilleur angle de braquage.




⌀1 x1
R/H 3x8



BAG 02 / STEP 4-B

⌀1 x2
F/H 3x10

BAG 02 / STEP 4-C



ADVICE:


You can use the provided servo spacers to adjust the mounting of your own servo or provided servo with the «combo drift edition» (x2 pcs)

Vous pouvez utiliser les entretoises de servo fournies avec le kit pour monter votre propre servo ou celui fourni dans le «combo drift edition» (x2 pcs)


BAG 03 / STEP 1

FRONT BUMPER & BODY MOUNT/




PARE-CHOC AVANT & SUPPORT DE CARROSSERIE




BAG 03 / STEP 2



BAG 03 / STEP 3




BAG 03 / STEP 4




BAG 04 / STEP 1


SPOOL & GEAR CASE /
AXE RIGIDE & TRANSMISSION




BAG 04 / STEP 2




BAG 04 / STEP 3



BAG 04 / STEP 4




BAG 04 / STEP 5



BAG 04 / STEP 6

REAR SHOCK TOWER /
SUPPRT D'AMORTISSEURS ARRIÈRE




BAG 04 / STEP 7

MOTOR MOUNT & SPUR GEAR /
SUPPORT DE MOTEUR & COURONNE

IMPORTANT ADVICE:

You can choose 10 different motor positions to optimize your driving needed performance. For example : high mount position of the motor = moderate roll characteristic, by changing the motor position, the rear tire grip can be adjusted.

Vous pouvez utiliser une des 10 positions moteur afin d'optimiser votre expérience de pilotage. En changeant la position du moteur, le grip arrière peut varier.



BAG 04 / STEP 8

BAG 04 / STEP 9

2ND RATIO : 3.15		
Pignon moteur / Motor pinion	Spur gear 84T	Spur gear 88T
13	20,354	21,323
14	18,900	19,800
15	17,640	18,480
16	16,538	17,325
17	15,565	16,306
18	14,700	15,400
19	13,926	14,589
20	13,230	13,860
21	12,600	13,200
22	12,027	12,600
23	11,504	12,052
24	11,025	11,550
25	10,584	11,088
26	10,177	10,662
27	9,800	10,267
28	9,450	9,900
29	9,124	9,559
30	8,820	9,240
31	8,535	8,942
32	8,269	
33	8,018	
34	7,782	
35	7,560	
36	7,350	

 = Ratio final non recommandé /
 Final ratio not recommended

Motor not included
Moteur non inclus

25T motor pinion
(included)
Pignon moteur 25T
(inclus)


 x1
 set 3x3

 x2
 R/H 3x10

Moteur 17.5T :
 Recommendation pignon 27 dents / couronne 84 dents
17.5T motor:
 Recommended pinion gear 27 teeth / spur gear 84 teeth

Moteur 13.5T :
 Recommendation pignon 25 dents / couronne 84 dents
13.5T motor:
 Recommended pinion gear 25 teeth / spur gear 84 teeth

Moteur 10.5T :
 Recommendation pignon 23 dents / couronne 84 dents
10.5T motor:
 Recommended pinion gear 23 teeth / spur gear 84 teeth




BAG 04 / STEP 10

ESC HOLDER /
 SUPPORT DE CONTRÔLEUR

BAG 05 / STEP 1-A

BATTERY HOLDER /
SUPPORT DE BATTERIE

⊙ x4
R/H 3x8




BAG 05 / STEP 1-B



ATTENTION : Cette étape est montrée à titre d'exemple ;
l'emplacement des supports de batterie peut différer selon la taille de
la batterie et selon l'équilibre avant/arrière souhaité.
Merci de vous référer à la page 25 et à la fiche de réglages avant de les monter sur le
châssis afin de mieux comprendre les différentes possibilités !

CAUTION: This step is shown as an example ;
the placement of the battery mounts may vary depending on the
size of the battery and the desired front/rear balance.
Please refer to page 25 and Setup sheet before mounting them on the chassis to
better understand the different options!




⊙ x4
F/H 3x10

BAG 05 / STEP 2


R-F ARMS HOLDER /
CÂLE R-F DE TRIANGLES ARRIÈRE

⊙ x2
F/H 3x8




BAG 05 / STEP 3

R-R ARMS HOLDER /
CÂLE R-R DE TRIANGLE ARRIÈRE



BAG 05 / STEP 4


GEAR BOX /
TRANSMISSION



BAG 05 / STEP 5-LEFT

LEFT REAR BRACE /


RENFORT ARRIÈRE DE CHÂSSIS GAUCHE



BAG 05 / STEP 5-RIGHT


RIGHT REAR BRACE /

RENFORT ARRIÈRE DE CHÂSSIS DROIT





BAG 05 / STEP 6-A

REAR C-HUBS & DRIVE SHAFTS /
ÉTRIERS ARRIÈRE ET CARDANS




BAG 05 / STEP 6-B



⊙ x2
set 3x3

BAG 05 / STEP 6-C

BRAKE DISK /
DISQUE DE FREINS




⊙ x2
3.1x7x2mm


⊙ x3
R/H 2x6

BAG 05 / STEP 7-A

REAR UPPER LINKS /
BIELLETES ARRIÈRE SUPÉRIEURES




BAG 05 / STEP 7-B



BAG 05 / STEP 8


REAR BUMPER /
PARE-CHOCS ARRIÈRE




BAG 05 / STEP 9-A

REAR BODY POST /

SUPPORT DE CARROSSERIE ARRIÈRE




BAG 05 / STEP 9-B





BAG 06 / STEP 1

FRONT & REAR SHOCKS /
AMORTISSEURS AVANT & ARRIÈRE




Fill up
silicone oil.
(50 or 100cps)
Wait for
air bubbles
to escape.
Close shock cap.

Remplir d'huile
silicone.
(50 ou 100cps)
Attendre que les
bulles
s'échappent.
Fermer
le bouchon.





3.6x8.5x0.8mm

BAG 06 / STEP 5-FRONT



BAG 06 / STEP 5-REAR








IMPORTANT ADVICE:

You can choose from three transverse positions (more or less forward) for using a standard 2S LiPo battery (in blue) or a 2S LiPo shorty battery (in red). And one longitudinal position with a 2S LiPo shorty battery (in yellow).

Vous pouvez choisir parmi 3 positions transversales (plus ou moins avancées) pour une utilisation d'une batterie LiPo 2S standard (en bleu) ou LiPo 2S shorty (en rouge). Et une position longitudinale avec une batterie LiPo 2S shorty (en jaune).




OVER-D10




REFERENCE GUIDE

RÉF. / ITEM	DÉSIGNATION / DESIGNATION
KN-184225	25T pinion gear alloy steel 48dp ø3,175mm <i>Pignon moteur 48dp ø3,175mm 25 dents en acier</i>
OVD-001	Over D10 Carbon fiber chassis plate <i>Châssis en carbone Over D10</i>
OVD-002	Over D10 Gear box + rear bumper <i>Cellule arrière + pare-choc arrière Over D10</i>
OVD-003	Over D10 Front / Rear arm axle (x2) <i>Axe triangle avant / arrière (x2) Over D10</i>
OVD-004	Over D10 ball bearing completely set <i>Kit complet roulements Over D10</i>
OVD-005	Over D10 rear knuckle set <i>Set étriers arrière Over D10</i>
OVD-006	Over D10 Servo mount + rear bumper holder <i>Support de servo + fixation de parechoc AR Over D10</i>
OVD-007	Over D10 48D 88T spur gear <i>Couronne principale 88dts 48DP Over D10</i>
OVD-008	Over D10 Shocks + front knuckle ball ends <i>Chape fusée avant et amortisseurs Over D10</i>
OVD-009	Over D10 front bulkhead parts <i>Set de pièces bloc avant Over D10</i>
OVD-010	Over D10 rear drive gear <i>Couronne de pont Over D10</i>
OVD-011	Over D10 Front lower arm (x2) <i>Triangle inférieur avant (x2) Over D10</i>
OVD-012	Over D10 plastic or alu steering horn + left steering brace <i>Palonnier plastique ou alu + bras de direction gauche Over D10</i>
OVD-013	Over D10 body mount set <i>Kit fixation carrosserie Over D10</i>
OVD-014	Over D10 front shock tower carbon fiber <i>Support amortisseur avant en carbone Over D10</i>
OVD-015	Over D10 Front upper arm (x2) <i>Triangle supérieur avant (x2) Over D10</i>
OVD-016	Over D10 battery mount set <i>Kit fixation de batterie Over D10</i>
OVD-017	Over D10 rear shock tower carbon fiber <i>Support amortisseur arrière en carbone Over D10</i>
OVD-018	Over D10 lower arm mount set <i>set de cales inférieures Over D10</i>
OVD-019	Over D10 ackerman link + right steering brace <i>Barre ackermann + bras de direction droit Over D10</i>
OVD-020	Over D10 rear drive cup (x2) <i>Noix de sortie de pont (x2) Over D10</i>
OVD-021	Over D10 rear lower arm (x2) <i>Triangle inférieur arrière (x2) Over D10</i>
OVD-022	Over D10 disc brake set (x4) <i>Kit accessoires de frein à disque (x4) Over D10</i>
OVD-023	Over D10 Front Steering Knuckle <i>Fusée de direction Over D10</i>
OVD-024	Over D10 rear CVD drive shaft (x2) <i>Cardan type CVD (x2) Over D10</i>
OVD-025	Over D10 48D 84T spur gear <i>Couronne principale 84dts 48DP Over D10</i>
OVD-026	Over D10 front bulkhead plate in alu <i>Renfort de bloc avant en alu Over D10</i>
OVD-027	Over D10 front steering knuckle balls (x4) <i>Boule de fusée avant (x4) Over D10</i>
OVD-028	Over D10 front upper plate + F/F lower arm holder <i>Platine avant supérieure + cale avant F/F Over D10</i>
OVD-029	Over D10 Wheels pin (x4) <i>Clavettes d'hexagone de roue (x4) Over D10</i>
OVD-030	Over D10 3mm turnbuckle set(x4) <i>Set de pas inversé 3mm (x4) Over D10</i>
OVD-031	Over D10 Front upper arm axle (x2) <i>Axe triangle supérieur avant (x2) Over D10</i>
OVD-032	Over D10 battery strap <i>Sangle de batterie Over D10</i>
OVD-033	Over D10 wheel nuts (x4) <i>Ecrous de roue (x4) Over D10</i>
OVD-034	Over D10 front wheel axle (x2) <i>Axe de roue avant (x2) Over D10</i>

RÉF. / ITEM	DÉSIGNATION / DESIGNATION
OVD-035	Over D10 aluminium motor mount <i>Support moteur aluminium Over D10</i>
OVD-036	Over D10 rear knuckle axle (x2) <i>Axe d'étrier arrière (x2) Over D10</i>
OVD-037	Over D10 rear alu. reinforcement arm <i>Bars de renfort alu arrière Over D10</i>
OVD-038	Over D10 front bumper insert + spacer <i>Insert et entretoise de pare choc avant</i>
OVD-039	Over D10 screws completely set <i>Kit visserie pour Over D10</i>
OVD-040	Over D10 front bumper lower carbon plate <i>Plaque inférieure carbone de pare choc Over D10</i>
OVD-041	Over D10 motor mount spacer <i>Entretoise de support moteur Over D10</i>
OVD-042	Over D10 aluminium setting washers <i>Rondelles de réglage en aluminium Over D10</i>
OVD-043	Over D10 front bumper upper carbon plate <i>Plaque supérieure carbone de pare choc Over D10</i>
OVD-044	Over D10 rear drive cup shim <i>Rondelle calage noix de sortie de pont Over D10</i>
OVD-045	Over D10 ackermann plate screw (x2) <i>Vis de fixation ackermann (x2) Over D10</i>
OVD-046	Over D10 front bumper foam <i>Mousse de parechoc avant Over D10</i>
OVD-047	Over D10 spec. Tie-rod screw set (x7) <i>Set de vis sans tete de biellette (x7) Over D10</i>
OVD-048	Over D10 steering brace axle (x2) <i>Axe de renvoi de direction (x2) Over D10</i>
OVD-049	Over D10 upper shocks ball (x4) <i>Boule supérieure d'amortisseur (x2) Over D10</i>
OVD-050	Over D10 balls end completely set <i>Set complet de chapes pour Over D10</i>
OVD-051	Over D10 magnet body mount <i>Aimant de fixation de carrosserie Over D10</i>
OVD-052	Over D10 lower shocks ball / upper front knuckles balls (x6) <i>Boule inférieure amortisseur / supérieure porte-fusée Av (x6)</i>
OVD-053	Over D10 rear body carbon plate <i>Fixation arrière de carrosserie carbone Over D10</i>
OVD-054	Over D10 Ball stud completely set <i>Set complet de boules de chape Over D10</i>
OVD-055	Over D10 internal gearbox shaft set <i>Set d'axes de transmission Over D10</i>
OVD-056	Over D10 internal gearbox pinion set <i>Set de pignons internes de transmission Over D10</i>
OVD-057	Over D10 rear body mount setting (x2) <i>Colonnnette de fixation de support de carrosserie arrière (x2) Over D10</i>
OVD-058	Over D10 gearbox pinion pin (x2) <i>Clavette pignon de tranmission (x2) Over D10</i>
OVD-059	Over D10 Shocks cap (x2) <i>Bouchon d'amortisseur (x2) Over D10</i>
OVD-060	Over D10 Font shocks spring (x2) <i>Ressort d'amortisseur avant (x2) Over D10</i>
OVD-061	Over D10 shocks piston (x4) <i>piston amortisseur (x4) Over D10</i>
OVD-062	Over D10 Shocks shaft (x2) <i>Tige d'amortisseur (x2) Over D10</i>
OVD-063	Over D10 Shocks adjusting nut (x2) <i>Bague de réglage amortisseur (x2) Over D10</i>
OVD-064	Over D10 Shocks adjusting nut o-ring (x2) <i>Joint de bague de réglage amortisseur (x2) Over D10</i>
OVD-065	Over D10 Shocks body (x2) <i>Corps d'amortisseur (x2) Over D10</i>
OVD-066	Over D10 shocks diaphragm (x4) <i>Membrane amortisseur (x4) Over D10</i>
OVD-067	Over D10 Rear shocks spring (x2) <i>Ressort d'amortisseur arrière (x2) Over D10</i>
OVD-068	Over D10 shocks o-ring set <i>Set de joints amortisseurs Over D10</i>






Motor / Kv
Timing
Pinion/Spur gear
ESC
Battery
Gyro
Sensitivity



SETUP SHEET



Name : _____ Date: _____ Surface : _____
 Track : _____ Grip : _____ Note : _____




TIRES

Brand
Compound
Wheel
Offset

REAR

FRONT SUSPENSION



FRONT OF THE CAR

FRONT ARMS

REAR OF THE CAR

Lower

Upper

REAR SUSPENSION

FRONT UPRIGHT

SHOCKS SETTINGS

FRONT

REAR

- Rebound Stop
- Silicon oil
- Piston
- Spring
- Spring adjuster

_____ mm
 _____ Wt
 _____ mm

 _____ mm

_____ mm
 _____ Wt
 _____ mm

 _____ mm

COMMENTS

MOTOR POSITION

Choice n°: _____

BATTERY POSITION

MOTOR/ESC


Motor / Kv
Timing
Pinion/Spur gear
ESC
Battery
Gyro
Sensitivity

OVER-D10

BASIC SETUP SHEET



Name : _____ Date: _____ Surface : _____
Track : _____ Grip : _____ Note : _____



ACKERMANN LINK

TIRES

Brand
Compound
Wheel
Offset


FRONT

OFFSET ZERO


REAR

OFFSET ZERO

FRONT SUSPENSION




FRONT OF THE CAR




FRONT ARMS



REAR OF THE CAR




REAR SUSPENSION



FRONT UPRIGHT



SHOCKS SETTINGS




FRONT

58.5 mm
100 Wt
3 x 1.1 mm
Hard
1 mm


REAR

58.5 mm
100 Wt
3 x 1.1 mm
Soft
3 mm

REAR UPRIGHT




BATTERY POSITION



COMMENTS

MOTOR POSITION



Choice n° 5

designed
in France




Hobbytech

WWW.HOBBYTECH-RC.COM

info@hobbytech-rc.com

General information



Specification are subject to change without notice.
Images are for illustrative purposes only.

*Les spécificités peuvent changer sans information préalable.
Les images sont non contractuelles.*